



YEALINK T54W

Récapitulatif

- Écran couleur 4,3"
- Bluetooth 4.2 intégré
- Wi-Fi 2.4 G/5 G double bande intégré (802.11a/b/g/n/ac)
- Port USB 2.0
- Jusqu'à 16 comptes VoIP
- Deux ports Ethernet Gbit
- Prise en charge PoE
- Combiné HAC
- Montage mural



Touche de fonction



Récent – Annuaire- Ne pas déranger - Menu





GERER VOS MESSAGERIE

- <u>Enregistrement du répondeur (MESSAGE REPONDEUR) depuis le poste</u> <u>Attention le message du répondeur par défaut est supprimé</u>
 - 1. Appelez le « *318 » ou appuyez sur le bouton « enveloppe ».
 - 2. Tapez « 3 »
 - 3. Tapez « 1 »
 - 4. Tapez « 1 »
 - 5. Tapez « 1 »
 - 6. Tapez « 1 »
 - 7. Enregistrer votre message après le signal sonore et tapez « *#* » pour terminer l'enregistrement.
 - 8. Si le message vous convient, tapez « 1 » pour sauvegarder
 - 9. Vous pouvez raccrocher.

• Enregistrement du répondeur (MESSAGE REPONDEUR) à distance

1. Appelez depuis n'importe qu'elle téléphone le :

« Attention nouveau numéro 09 70 71 08 08 »

2. Il vous demande le numéro de la boite vocale :

Tapez le **0**9......**#** (09 du poste).

- 3. Il vous demande le mot de passe de la Messagerie : Tapez le mot de passe que NOREST vous a fournit
- 4. Tapez « 3 »
- 5. Tapez « 1 »
- 6. Tapez « 1 »
- 7. Tapez « 1 »
- 8. Tapez « 1 »
- 9. Enregistrer votre message après le signal sonore et tapez « *#* » pour terminer l'enregistrement.
- 10. Si le message vous convient, tapez « 1 » pour sauvegarder
- 11. Vous pouvez raccrocher.



Émettre un appel

Émettre un appel en externe

Mode combiné

Décrocher le combiné, composer le numéro de téléphone de destination, puis appuyer sur « Envoi ».

Mode mains libres

Appuyer sur la touche , composer le numéro de destination et **appuyer** sur « Envoi ». Ou **composer** le numéro et **appuyer** sur « Envoi » sans décrocher le combiné.

Mode casque

- 1. Lorsque le casque est connecté, appuyez sur ¹ pour activer le mode casque.
- 2. Entrez le numéro, puis appuyez sur la touche contextuelle «Envoi ».

Emettre un appel en interne

Numérotation classique

Décrocher le combiné puis composer un numéro de téléphone de destination.

Numéro court – appel interne Voir l'extension mis en place par NOREST TELECOM

Transfert Transparent

- 1. Appuyez sur la touche for pendant l'appel. L'appel est mis en attente.
- 2. Entrez le numéro auquel vous voulez transférer l'appel.
- 3. Appuyez sur la touche

Transfert supervisé

- 1. Appuyez sur la touche feed pendant l'appel. L'appel est mis en attente.
- 2. Entrez le numéro auquel vous voulez transférer l'appel puis appuyez sur
- 3. Appuyez sur la touche Ger lorsque vous entendez la tonalité

Transfert consultatif

- 1. Appuyez sur la touche for pendant l'appel. L'appel est mis en attente.
- 2. Entrez le numéro auquel vous voulez transférer l'appel puis appuyez sur
- 3. Appuyez sur la touche ன lorsque l'interlocuteur répond



Messagerie vocale

> Consulter la messagerie vocale depuis le téléphone

Si la diode de messagerie est allumé, appuyer sur la touche "Message" sur le clavier pour accéder directement aux messages vocaux (un appel vers la messagerie est initié). Ou **composer "*318"**, un processus d'initialisation vous sera demander et puis vous pouvez accéder à votre boite vocal.

Une icône sur l'écran LCD signale également la présence de message 🐸

Renvoi d'appel



- 1. Faite un appuie long sur la touche Renvoi de l'écran
- 2. Une fenêtre va s'afficher
- 3. Dans Valeur saisissez le numéro voulu
- 4. Enregistrer
- 5. Cliquez sur la touche pour activé le Renvoi



MAX UC SMARTPHONE ET WINDOWS

MaX UC Windows :

Pour télécharger MaX UC sur Windows vous devez vous rendre sur votre page Utilisateur de MetaCentrex, une fois connecter suivez les étapes.

Allez tout en bas de votre page :



Cliquez sur votre ordinateur :





Puis dans le sommaire aller dans Max UC



Ensuite sur Windows 7+ :

Sommaire Cordinateur Assistant MaX UC Réunion - Plugin Outlook Appelez-moi Téléphone Portable / Tablette	<section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text></text></text></text></section-header></section-header></section-header></section-header>	
		ОК

Et lancer l'installation.



Faite suivant jusqu'à atterir ici :

🕷 MaX UC Installation	_	
Options supplémentaires		
Quelles options souhaitez-vous ajouter ?		
Créer des Raccourcis		
Créer une raccourci dans le Menu "Démarrer"		
Créer une raccourci sur le Bureau		
Dautres actions		
Précédent Suit	vant	Annuler
The cedent Sun	V CH IL	Autolo

Cocher la case Lancer MaX UC lors du démarrage. Puis faite suivant et Installation.

Une fois le logiciel installé, une fenêtre va s'ouvrir faite Se connecter Manuellement.

Dans la liste déroulante choisissez MetaCentrex et Accepter.

Une fois ici saisissez les mêmes coordonnées que pour se connecter à la page Portail Utilisateur.

🔀 Soumettre					\times
M	Veuillez saisir vos ide Téléphone / E-mail Mot de passe	entifiants Metacentrex Connexior	1	Annuler	

Connecter vous, lisez et acceptez les règles d'utilisation et vous voilà connecté sur MaX UC. Windows.



MAX UC SMARTPHONE

:

 \rightarrow

Pour télécharger MaX UC sur smartphone :



Ouvrer l'application -> Connexion -> Se connecter Manuellement

Taper MetaCentrex dans la barre de recherche, Accepter et Continuer puis entrer les mêmes identifiants que ceux utiliser pour le portail Utilisateur de MetaCentrex.



Utiliser MAX UC SMARTPHONE et WINDOWS

Sur les applications, les mêmes options sont proposées, la seule différence est la disposition. On y retrouve :

- Les contacts (personnel du smartphone)
- L'historique d'appels, la messagerie vocale
- Et la messagerie instantané/Chat

Il est donc possible de lire ces messages vocaux directement sur son smartphone ou PC sans passer par la page Portail Utilisateur. On peut aussi utiliser la messagerie instantanée avec les autres numéros en internet qui aurait aussi installé l'application sur PC ou Smartphone.

Il est aussi possible de passer les appels directement via ces applications (PC ou Smartphone) sans passer par le téléphone fixe et en affichant le numéro de la société.

Vous pouvez également reprendre l'appel en cours de votre poste fixe sur votre smartphone :





Utiliser le portail Utilisateur

Accéder à la page de connexion de votre portail Utilisateur MetaCentrex avec ce lien : <u>https://portail.metacentrex.fr/#login.html</u>

Vous y trouverez une page de connexion ou il faut y renseigner, votre numéro de téléphone inscrit sur votre poste fixe (097831XXXX) et un mot de passe donner par NOREST-TELECOM.

CommPortal web				
Veuillez ouvrir une	e session ci-dessous.			
E-mail / Numéro:	0978310000			
Mot de passe :	•••••			
Réinitialiser le mot de passe				
Se souvenir de moi				
	Connexion			

Une fois connecté, on distingue 3 onglets



L'accueil c'est la page ou on se situe on y reviendra plus tard.

La page Messages et Appels sert à écouter votre boîte vocale directement sur l'ordinateur, on y voit aussi l'historique d'appel.

Répondeur (1)	Fax	Appels manqués	Appels sortants	Appels reçus	Message supprime	e(s) é(s)	٥	
Nouveau message vocal Supprimer tout								
D7(1000000000000000000000000000000000000			Mar 11/5,	14:25 , 5 secs		Actions ▼	×	
Pour lire un messag	ge vocal	cliquez sur l'	icône					



Pour effectuer une action sur ce message cliquez sur Actions, une liste va apparaitre et vous pourrez effectuer l'action que vous souhaitez.

Dans le menu Contacts on va retrouver trois sous onglets qui sont :



Liste de contacts : NON UTILISE

Extensions : LISTE DES NUMEROS EN INTERNE (numéros cours et numéros long)

Numéros abrégés : NON UTILISE (Répertoire propre à l'utilisateur)

Retournons sur l'accueil, on peut voir différente information :

Statut du téléphone :

- s'il est disponible à l'appel ou en ne pas déranger
- on peut y configurer aussi, le renvoi d'appel lors qu'on ne donne pas de réponse ou quand le téléphone est occupé.
- Paramètres Avancés : NON UTILISE

En bas de toutes ces informations on voit la partie Vos Services : constituer de six icônes.

- L'onglet Groupes : permet de voir dans qu'elle groupe notre téléphone appartient.
- Les paramètres d'appel : NON UTILISE
- Les paramètres de Message : NON UTILISE
- Les Notifications : NON UTILISE
- Et les Rappels : NON UTILISE



Activer/Désactiver la plage Horaire Automatique

Sur la page navigateur WEB :

Pour enlever la plage auto afin de faire sonner uniquement votre téléphone

Sur la page Utilisateur du compte Principal se trouve différente options :

Portail Utilisateur

MetaCentrex

Accueil	Messages et Appels Contacts		Communiquer 🗸	Samuel Gloeckner 🗸
	Statut Téléphone			
		ire bebdemedeire	laura Onéai	
	Sommaire Regies Hora	are nebuomadaire	Jours Speci	aux
	Lorsque je reçois un appel	Options complém	nentaires	
	 Faire sonner mon téléphone Renvoyer vers entrer un numéro 	Ces options s'app avez décidé de fa Si je ne réponds p	pliquent toutes les fois ire sonner votre télép pas :	où vous hone.
	Renvoyer vers la boîte vocale	 Renvoyer vers 	entrer un numéro	•
	O Utiliser mes règles JOUR V (ou établir de nouvelles règles)	a boîte vocale		
	 Traiter selon l'heure ou le jour 	 Refuser l'appe 	el	
	Pendant les jours normaux, utiliser mon:	Si je suis déjà en	ligne :	
	JOUR V règles pendant JOUR (actif maintenant)	 Renvoyer vers 	entrer un numéro	• 0
	NUIT V règles pendant NUIT	Renvover vers	a boîte vocale	
	Normal V règles pendant test	O Refuser l'app	el	
	Normal V règles dans les autres cas			
	Pendant les Jours Particuliers, utiliser mon:	Que voulez-vous	que les appelants ent	endent
	Normal v règles	 Utiliser la sonn 	erie de retour par déf	aut
		 Utiliser une so modifier / écou 	nnerie de retour perso Iter	onalisée

- Faire sonner mon téléphone
- Renvoyer vers : Sert à faire un renvoie vers un autre numéro (06, 07, 09, 03)
- Renvoyer vers la boîte vocale
- Utiliser mes règles : Sert à utiliser une règle prédéfinie par NOREST
- Traiter selon l'heure ou le jour : Mettre la plage horaire automatique

Attention quand vous cochez « Traiter selon l'heure ou le jour » ne modifier rien au risque de ne plus avoir de plage auto qui fonctionne normalement, pareil dans l'onglet Règles.



Sur l'application smartphone :

Pour l'application mobile le fonctionnement est le même, en vous connectant avec les identifiants du poste standard. Il faut juste suivre ce chemin d'accès pour aller sur la page :

Bouygues 🗢 16	:42 🛛 🔍 🖉 32 % 💼	📲 Bouygues 奈	16:42		0
👉 🔹 🕨	θ		Profil et Paramètres	Ferm	ier
Q Rechercher					
Favoris					
Lorsque vous visualisez un aioutez paru	a contact, cliquer sur l'étoile B mi les favoris.				
ajouroz pari	D E		Samuel Gloeckner		
	G H I		09		
D DGR	K L M N O P O	Gestion des	appels		>
G Samuel Gloeckn	er T	PARAMÈTRE	DU COMPTE		
Désiré Graff	v v	Mot de pass	e	******	>
Disponible	irard	E-mail comp	te		>
		APPELS			
tontacts Téléphone M	Jessagerie instantanée Réunions	Options d'ap	pel		>
•II Bouy	/gues ຈ 16	:42	🕑 🔊 Ϋ 32 % 💽 '		
A Parel	amètres Gestion	des appels	5		

Décider comment vous voulez que vos appels soient gérés:

Envoyer tous les appels à la messagerie vocale

Faire sonner votre téléphone

JOUR

NUIT

Normal

Règle dynamique selon l'horaire



Annexe des règles :

- JOUR : Fait sonner une file d'appel
- NUIT : Tout les appels seront envoyés sur répondeur
- Règle dynamique selon l'horaire : Plage horaire automatique